



**Duvarlar ve
Tavanlar için**
İnovatif
Cam Tekstili



DUVAR YÜZEYİNİN HAZIRLANMASI



Yanlış



Doğru



GEVŞEK ZEMİNLER / KALKAN YA DA SOYULAN ALT YÜZEYLER

Gevşek sıvalar ya da kaplama malzemeleri yüzeyden kazınmalı, düzgün ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. Çatlakların ve boşlukların uygun dolgu malzemesiyle doldurulması ve pürüzlü alanların düzeltilmesi gerekmektedir. Bozuk alt yüzey üzerine yapılan uygulamalar sonuca ciddi zarar verebilir ve Cam Tesktili'in duvar güçlendirici etkisini azaltabilir.



BOZUK ALT YÜZEYLER

İnce ya da çok ince dokulu tasarımlar kullanıldığında her türlü çatlak, boşluk veya pürüzlü yüzey rahatlıkla görülebilir. İnce dokulu tasarımların seçilmesi durumunda, alt yüzeyin çok düzgün bir şekilde hazırlanması tavsiye edilmektedir. Bu şekilde mükemmel sonuç elde edilir.



ALT YÜZEYİ DÜZELTİRKEN DİKKAT EDİN

Alt yüzey hazırlığı yaparken, bozuk satırların gereken şekilde düzleştirilmemesi istenen sonuçlara ulaşmanızı engelleyecek ve alt yüzeyin düzgün olmadığı, özellikle ışık altında çok net bir biçimde görülecektir.

Not: Tasarım ne kadar ince dokulu ise yüzey hazırlama konusunda da o kadar titiz davranılması gerekmektedir.

DUVAR YÜZEYİNİN HAZIRLANMASI

Alt Yüzey

Beton

Gözenekli Beton, Filigran Beton

Pürüzlü Sıva

Kaba Dokulu Sıva

Emişi Fazla Sıva (Kaplama)

Normal Sıva

Soyulabilir / Çıkarılabilir Duvar Kağıdı / Artık Maddelerden Üretilmiş Duvar Kağıdı (Selüloz gibi)

Pullanan / Soyulan Boya ve Kaplama

Distemper Kaplamalar (Selüloz gibi)

Parlak Boya ve Kaplamaları

Cam Tekstili

Alçı Paneller

OSB Paneller, Ahşap, Elyaf Levha

Seramik Karolar

Paslanmış Çelik Yüzeyler

Akıtan Yüzeyler (Su Lekeleri gibi)

Nikotin ve Kurum Kalıntıları

Yüzey Hazırlığı

1. Çapak ve pürüzleri temizleyin.
2. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
3. Zımparalayın ve Fawori Brüt Beton Astarı sürün.

1. Temizleyin (sıyırın ve düzleştirin).
2. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
3. Zımparalayın ve Fawori Brüt Beton Astarı sürün.

1. Zımparayla düzeltin (gevşek ve pürüzlü yüzeyleri uzaklaştırın).
2. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
3. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. Çapak ve pürüzleri temizleyin.
2. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
3. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
2. Zımparalayın ve Fawori Şeffaf Astar veya Fawori Konsantre Astar sürün.

1. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
2. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. Duvar kağıdını tamamen çıkarın.
2. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
3. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. Kalkan ve pullanan kısımların tamamını temizleyin.
2. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
3. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. Kazıyarak ya da basınçlı suyla yıkayarak yüzeyden tamamen kaldırın.
2. Boşluk ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle yüzeyi düzleştirin.
3. Zımparalayın ve Fawori Selülozik Astar sürün.

1. Yüzeyi tamamen matlaştıran kadar zımparalayın.
2. Gerekliyse Fawori Dönüşüm Astarı ile yüzeyi sabitleyin.

1. Uygun dolgu malzemesiyle elyaf dokumayı düzeltin ve pürüzsüzleştirin. (dokuda çizgilerin oluşmasını önler).
2. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. İlgili alçı panel uygulama talimatlarına göre derzleri ve vida deliklerini doldurun.
2. Zımparalayın ve Fawori Şeffaf Astar veya Fawori Konsantre Astar sürün.

1. Uygun dolgu malzemesiyle derzleri ve vida deliklerini doldurun.
2. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. Seramikleri temizleyin ve yağdan arındırın.
2. Aderans artırıcı Fawori Brüt Beton Astarı kullanın. (seramik ve cam için ara kat/astar)
3. Uygun dolgu malzemesiyle yüzeyin tamamını doldurun ve düzleştirin.
4. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. DIN 55928 PST 2 – 3 veya ST 2 – 3'e göre pası temizleyin.
2. Korozyonu önleyen Fawori Antipas'ı iki kat olarak sürün.

1. Akıtan yüzeyleri uygun astar ile izole edin.
2. Delik ve çatlakları doldurun, uygun dolgu malzemesiyle doldurun ve düzleştirin.
3. Zımparalayın ve Fawori Dönüşüm Astarı sürün.

1. İzolasyon sağlayan koruyucu katmanla işlem yapın.

CAM TEKSTİLİ UYGULAMASI

UYGULAMA ŐEKLİ



- 1 Bir rulo yardımı ile, **Cam Tekstili Duvar Kaplama Yapıştırıcısı** duvara eşit miktarda uygulayın.



- 2 Ürünü kesmeden önce, seri numaralarının aynı olup olmadığını kontrol edin.
Not: Arka tarafı renkli çizgi ile işaretledir.



- 3 Deseni tam olarak eşleştirmek için, kenarları hassas bir şekilde yan yana getirin.



- 4 Herhangi bir hava kabarcığı oluşmaması için, geniş spatula veya kauçuk rulo ile ürünün üzerine nazikçe bastırın.



- 5 Keskin bir bıçak ile tavan ve taban kısımlarındaki fazlalıkları kesin.

CAM TEKSTİLİ UYGULAMASI

UYGULAMA ŐEKLİ



6

Cam Tekstili uygulanmış ürünün iyice kurumasını bekleyin. (Normal hava koşullarında 8 saat bekleme)



7

Ürün kuruduktan sonra istenilen parlaklık ve renge göre, Fawori Fenomen Yarımam İç Cephe Boyası, Fawori Silikonlu İpek, Fawori Silikonlu İpek Antibakteriyel gibi iç cephe boyalarıyla ilk kat boyayı uygulayın.



8

Boyanın kurumasını bekleyin.

9

İkinci kat boyayı uygulayın.

10

Boyanın kurumasını bekleyin.



Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No:38
34852 Maltepe - İstanbul
Tel: 0(216) 571 10 00

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2020
Rev. No: 7032-02