



# Favori Selülozik Dolgu Verniği

## TANIM

Selülozik esaslı, son kat verniklere düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılan dolgu verniktir.



## UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü MDF, masif, kaplama, parke, rabıta ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır.

## UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gerekirse yüzey 220 no. zımpara ile zımparalanmalıdır. Favori Selülozik Tiner ile uygun viskoziteye getirilerek tatbik edilir. 2-3 kat uygulanması tavsiye edilir. Katlar arası 20 dakika beklenmelidir.

Havasız (airless) püskürtmede

Basınç: 120-140 bar

Meme Açısı: 50°, Meme Ölçüsü: 0.010 inch

İnceltme: %15

## KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30 dakika (20°C)

Zımparalanabilme: 3-4 saat (20°C)

## İNCELTME

Ahşap yüzeyin durumuna göre; pürüzsüz yüzeylerde %30 oranında - pürüzlü, çatlak yüzeylerde %60 oranında selülozik tinerle inceltilebilir.

## SARFIYAT

1 L'si ile tek katta yüzey ve uygulama metoduna bağlı olarak 8-10 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## PARLAMA NOKTASI

< 23 °C

## DEPOLAMA

İyi havalandırılan, direk güneş ışığı görmeyen yerlerde muhafaza edilmelidir. Kullanım ömrü, kapağı açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.



## **AMBALAJ**

12 Kg, 3 Kg

## **ZARARLILIK İFADESİ**

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

## **ÖNLEM İFADESİ**

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**